



MONOCHROM®
FÜR DIE
FOTOGRAFIE

Gebrauchsanleitung

für Black ACTINIC® Archivtinte

Mit der wasserfesten Black ACTINIC® Stempeltinte“ kennzeichnen Sie Ihre Photographien (nur auf Papierbasis wie Barytpapier, keine PE-Photos) oder Papierdrucke dauerhaft und archivsicher. In der Anwendung unterscheidet sie sich von üblichen Stempeltinten.

Auch zum archivsicheren Kennzeichnen von Papierhüllen, Kartons und anderem Zubehör aus Papier.

Das Kit enthält:

- a) 1 Fläschchen (ca. 60 ml) wasserfeste Stempeltinte „Black ACTINIC® Ink for Stamp Pads Nr. 125.
- b) 3 Stück Holz-Stempelkissen „Uninked Wood ZIPIT® Ink Pads Nr. 1“. Größe ca. 7 x 10,8 cm.
- c) 1 Applikator.

Gebrauchsanleitung:

1. Überprüfen Sie, ob der Flaschenverschluß fest sitzt, und schütteln Sie den Inhalt gut durch.
 2. Die Holz-Stempelkissen sind mit Folie umhüllt. Legen Sie eine Folie auf Ihren Arbeitsplatz und darauf das Holz-Stempelkissen (welche Seite nach „oben“ zeigt, ist hierbei gleichgültig).
 3. Mit dem Pinsel, der an der Verschlußkappe befestigt ist, tragen Sie Stempeltinte auf das Holz-Stempelkissen auf. Bestreichen zumindest so viel Fläche, dass Ihr Stempel darauf Platz hat.
 4. Mit dem Applikator läßt sich die Tinte gleichmäßig verteilen. Das Holzkissen sollte feucht, aber nicht naß wirken. Der Applikator wird Ihnen anfangs eine Hilfe sein. Mit etwas Übung gelingt es Ihnen sicher auch, die Tinte nur mittels Pinsel gleichmäßig aufzutragen.
 5. Drücken Sie Ihren Gummistempel fest auf das Holz-Stempelkissen. Dann stempeln Sie die Rückseite der Photographie. Achten Sie darauf, dass der Stempel weder auf dem Holz-Stempelkissen noch auf dem Papier „schleift“.
- Übersetzung Regine Reimers -1-
- Andernfalls kann der Gummistempel beschädigt werden bzw. wird der Stempeldruck ungleichmäßig.
6. Mit dem Stempelkissen können Sie mehrmals stempeln, ohne weitere Tinte aufzutragen. Drücken Sie Ihren Stempel „versetzt“ auf das HolzStempelkissen, um unverbrauchte Stellen auszunutzen.
 7. Wenn Sie fertig sind, stempeln Sie die am Stempel verbliebene Tinte auf gutem Schreibpapier ab. Andernfalls könnte die Qualität des Stempeldrucks künftig durch angetrocknete Tintenreste leiden.
 8. Bewahren Sie das Holz-Stempelkissen an einem staubgeschützten Platz auf. Mit der Zeit nutzt sich das Stempelkissen ab, und Sie müssen es durch ein neues ersetzen. Beachten Sie, daß nicht das gesamte Kissen mit Tinte bestrichen werden muß, es sei denn, Ihr Stempel ist besonders groß.
 9. Nach dem Gebrauch bitte das Fläschchen fest verschließen.
 10. Wir empfehlen, daß Sie sich zunächst an einem Ausschußbild mit der Arbeitsweise vertraut machen. Mit unseren Holz-Stempelkissen erzielen Sie auf jeden Fall ein sehr gutes Ergebnis.

Fragen?

Bei Fragen, Sorgen, Wünschen, Nöten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Unser Beratungstelefon ist in der regel erreichbar von Mo-Fr 11.00 bist 15.00 Uhr unter 0561-935190 oder via E-Mail unter beratung@monochrom.com.