




Hahnemühle

Hahnemühle FineArt Inkjet Photo Cards



STEP 1 Drucken Sie die Schablone für die Justierungs-Vorlage von Seite 2 aus.
Tipp: Nutzen Sie für die Schablone ein Papier mit ca. 160 g/m².

Vorbereitung




STEP 2 Legen Sie einen 3mm großen Anschnitt zentriert in Photoshop um das Bild (10 x 15 cm) analog der Schablone.

Vorlage



STEP 3 Kleben Sie eine blanko Photo Card auf die Vorlage. Fixieren Sie die Photo Card mit einem doppelseitigem Klebeband. Bitte beachten Sie, dass das Klebeband ablösbar sowie säure- und weichmacherfrei ist.

Fixieren




STEP 4 Legen Sie die Justierungs-Vorlage mit der fixierten Photo Card in den manuellen Universaleinzug des Druckers ein und starten Sie den Druck.

Druck

Technischen Support erhalten Sie unter Tel.: +49 (0) 5561 791 368
Profile finden Sie unter: <http://www.hahnemuehle.com/icc-profiles>

Hahnemühle FineArt · dfa@hahnemuehle.com · www.hahnemuehle.com



Motiv

3mm Anschnitt